



Pour un montage correct, aligner obligatoirement les modules entre eux avant la pose des battues.