



En cas de pose d'un bâti au nu extérieur et pour les portes M101LSA et M102LSA, la pose d'une casquette est obligatoire au-dessus de la traverse haute.

