

# ADAPTATIONS SPECIFIQUES



## Ferme-porte - tableau dimensionnel

PMIS / PMT (Battantes)

MTO-028

### Fermes Porte à bras compas

	Largeur Passage de 500 à 700 (2 vtx: 1400)	Largeur Passage de 701 à 900 (2 vtx: 1800)	Largeur Passage de 901 à 1000 (2vtx: 2000)	Largeur Passage de 1001 à 1180 (2 vtx: 2400)	Largeur Passage de 2401 à 2600	Largeur Passage de 2601 à 2800	Largeur Passage de 2801 à 3000	Largeur Passage de 3001 à 3100
Hauteur Passage < 2000								
Hauteur Passage de 2001 à 2100								
Hauteur Passage de 2101 à 2200	GROOM GR 200 FP04							
Hauteur Passage de 2201 à 2300								
Hauteur Passage de 2301 à 2400								
Hauteur Passage de 2401 à 2500								
Hauteur Passage de 2501 à 2600	GROOM GR 300 FP02							
Hauteur Passage de 2601 à 2700								
Hauteur Passage de 2701 à 2800								
Hauteur Passage de 2801 à 2900								
Hauteur Passage de 2901 à 3000								
Hauteur Passage de 3001 à 3100								

### Fermes Porte à bras glissière

	Largeur Passage de 500 à 700 (2 vtx: 1400)	Largeur Passage de 701 à 900 (2 vtx: 1800)	Largeur Passage de 901 à 1000 (2vtx: 2000)	Largeur Passage de 1001 à 1180 (2 vtx: 2400)	Largeur Passage de 2401 à 2600	Largeur Passage de 2601 à 2800	Largeur Passage de 2801 à 3000	Largeur Passage de 3001 à 3100			
Hauteur Passage < 2000											
Hauteur Passage de 2001 à 2100											
Hauteur Passage de 2101 à 2200	GEZE TS3000 FP10										
Hauteur Passage de 2201 à 2300											
Hauteur Passage de 2301 à 2400											
Hauteur Passage de 2401 à 2500											
Hauteur Passage de 2501 à 2600	DORMA TS93 FP09										
Hauteur Passage de 2601 à 2700											
Hauteur Passage de 2701 à 2800											
Hauteur Passage de 2801 à 2900											
Hauteur Passage de 2901 à 3000											
Hauteur Passage de 3001 à 3100											