



Largeur tableau = Largeur Passage Libre Huisserie + 120



Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 51

