


Largeur Tableau = Largeur Passage libre Huisserie + 120



Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 144
Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 82

